HEGI MODELLBAU

BAUPLAN B-3202 FAN

Achtung!
Eventuelle Unstimmigkeiten zwischen Bauplan und Bauteil, besonders bei Einschnitten für die Rippen in den Nasen- und Endleisten sowie bei gestanzten Rumpfseitenteilen, sind auf die unvermeidbaren Längen- und Breitenveränderungen des Papiers, bedingt durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur, zurückzuführen. Diese Differenzen sind für den weiteren Zusammenbau belanglos und müssen gegebenenfalls vermittelt werden.

Die gewerbsmäßige Herstellung des Modells wird strafrechtlich verfolgt.

Technische Änderungen, die den Verbesserungen dienen, vorbehalten. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Nachdruck verboten
Imprimé en Allemagne
Printed in Germany

HEGI MODELLBAU

Tragflächen-Draufsicht (ohne obere Beplankung gezeichnet)

Beplankung Nr.67 zwischen den Rippen Nr.37+38 einsetzen

63 oben
64 unten

65 oben
66 unten

32 unten
45 oben

Abb. 2 Anwendung der Unterlagen unter Rippe Nr.42

Unterlage — Baubrett

Schnitt A-B

Schnitt I-J

vom Fahrgestell nicht ausgefüllte Nut mit 3mm Abfallholz ausfüllen

Schnitt K-L

Abb.1 Anwendung der Winkelschablone W

Rippe Nr.51 nur bei Querrudereinbau nach dem verwendeten Servo ausschneiden

Ausschnitt für den Fahrwerksträger erst nach dem Einbau von Teil Nr.55+56 ausschneiden

Rippenfüßchen erst nach Fertigstellung der Fläche abtrennen

Servo Auflagebrettchen aus 3mm Abfall herstellen

alle Kanten abrunden

Hier Langloch für Schubstange anbringen, auf leichte Gängigkeit achten

Rumpf-Seitenansicht (ohne linke Beplankung gezeichnet)

vor dem Aufbringen der Beplankung Nr.21 Tankraum mit Zweikomponentenlack ausstreichen

alle Kanten von Teil Nr.71 abschrägen

Schnitt G-H

Schnitt C-D

Schnitt E-F

bei dem Einbau des Motorträgers Nr.1 in Teil Nr.2+4 Motorzug beachten,

Bei dem RC Einbauten, Schwerpunkt beachten

alle Kanten abrunden, Schnitte beachten

Achtung! Spanten Nr.9/10/11 nicht seitenverkehrt einbauen

Spinner 45mm Ø

Drossel

Akku

Empfänger

Schalter

Höhenruder

Seitenruder

Rumpf-Draufsicht

Zusammenpassen der Rumpfgurte am Rumpfheck

Knickverstärkung Q nur für Modell mit eingebauten Querruder verwenden