



〈胴体の組立①〉

●機首にはマフラーエキゾーストの空気取入れ口がある。

●前後脚用ナットの横に接着。
●F-32前方を合わせる(脚取り付け位置)が3mm狂い。
●F-32前方を3mm後ろにずらし修理。
●3×15ビスでカウルを固定。

〈胴体の組立②〉

●F-6を張り合わせる(2点ボルト)。
●F-7、8、WC-1を図面合わせにあわせF-9プリウムで仮止めておく。
●WC-2、3、F-4、F-5をF-7に仮止めで接着。
●図面で完成したら胴体をはずす。
●F-9以下図面をはずす。F-9、10、11、12の順に接着。
●F-6・11・15・16・17をエポキシで接着。
●F-18を図のように3箇所に取り付ける。

●図面は紙の伸縮により寸法誤差ができます。カット済みの部品を基準にして組み立ててください。

〈参考総角〉あおとも技研で作る

●主ぬれん
キックダウン　上＝4.5m/下＝3m
キックアップ　上＝3m/下＝3m
●エレベーター
キックダウン　上＝7m/下3m
キックアップ　上＝12m/下＝12m
●ラダー
左＝35m/右＝35m
●フラップ(バックアップ時)
エレベーター連動　上＝12m/下＝10m
補助　下＝35m



〈胴体の組立③〉

●F-19-20-21-22の順にエポキシで接着。
●アフターカウル(左図)にF-23を接着しておく。
●F-24/25をサイドにスナップをとめエポキシで接着し、F-23と共に図の部分に接着(F-11にかかり、F-10にも接着される。必ずエポキシを使う)



〈胴体の組立④〉

●3×15ビスで、F-28、27の順に接着。
●上面をF-9にビスでF-28・29・31を接着。
●F-1・2・4・5をエポキシで接着。M-10・12(下記)ビンナイラ使用の場合の補強です。使用しない機体は不用です。M-8(図面参考用に掲載)は、M-10使用タンクに合わせてナイロンボルトで締めます。
●F-24補強の為3×12またボルトを左右各1本エポキシで付け固定。

〈主翼の組立①-A〉

〈主翼の組立②-C〉

●ウイングバンドは2mm厚ゴム板を使用。
●主翼取付ネジ2本。
●ウイングバンドを上下からはさみ、ネジ2本で固定する。
●ウイングバンドはゴムなので、ネジ締めすぎに注意。
●ウイングバンドは、ゴムなので、ネジ締めすぎに注意。



〈主翼の組立②-D〉



〈主翼の組立②-B〉



〈水平尾翼の組立〉



〈主翼の組立①-D〉



〈主翼の組立①-B〉



〈カウル取付け①・タイヤハウス〉

●1×15ビス、0.5で図のように取付ホール、ガイドをとめする。F-20、21を取付ける。
●タイヤハウスはノーズタイヤに合わせF-16にでもあり、F-19でタイヤ中心を決定する。
●ノーズカウルはエンジンカバーの図の位置にF-20を取付け、3×12ネジで取り外しとする。



〈カウルの取付け②〉





〈垂直尾翼の組立〉

●アフター1-2とV-4.5を図のように組立てゆでプラ・ヨオム。

●ご注意
キットは最適のために材料で薄くのため強度をなくて変形のおそれがあります。出荷後お使いいただくにあたっては、すべてを組み終了後ではなくそれぞれ、取付けにあたっては定期に作ることをおすすめします。
●機体の組立てに際しては、図面をよくお読みになり、組立てください。
●機体の組立てに際しては、図面をよくお読みになり、組立てください。
●機体の組立てに際しては、図面をよくお読みになり、組立てください