PIPER CUB CRUISER KIT 902 SHEET NO.4 1/8"
F4
W3R
W7L
F17J
F15
L.GEAR STRUT.
F3
F2
W6R
W5R
W5L
F20
T9M
W8L
F17R
W7R
PIPER CUB CRUISER KIT 902 SHEET NO.5 1/8"
S5
S4
S3
S2
R3
R2
F18
F19 LANDING GEAR BRACE
W10R
F16
N3L
N3R
N5L
N5R
N2
N4L
N4R
W10L
1N


PIPER CUB CRUISER SHEET NO. 1 1/16"
KIT 902
F13T
F13B
F12S
F12B
F12T
F13S
F13B
F11S
F11B
F11T
F11B
F10ST
F10B
F9ST
F9B
F9S
F9S
F10S
F10S
F8
WH. HUB
F8
WH. HUB
F7
F6
F1
F14R
S8J
F14L
S8J


PIPER CUB CRUISER KIT 902 SHEET NO. 2
1/16"
W3
W3
W2
W2
W4
W1
W1
W1
W1
W2
W1
W1
W9
W9
W4
F16R
GAS CAPS
F16L
F14C

PIPER CUB CRUISER KIT 902
SHEET NO. 3
1/16"
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
W2